

Om de juiste maat te bepalen:

Een zonnefilter past over het einde van een optische buis. U moet dus de buitendiameter van uw optische buis meten. Meet de buitenkant van de behuizing van de ene kant, over het midden, naar de buitenkant van de behuizing aan de andere kant.

Bestel de zonnefiltermaat die net groter is dan uw meting. U vergelijkt uw meting met een zonnefilter binnendiameter afmeting (ID)

Voorbeeld: Met een afmeting van 102mm van de voorkant van een optische buis zou je een zonnefilter nodig hebben met een binnendiameter van 114mm omdat dit de maat is die net groter is dan uw meting.