

Schnellstartanleitung




Fig. 1

Lieferumfang (Fig. 1)

- A 1x Smartphone-Adapter
- B 1x Tischstativ
- C 1x Fernauslöser
- D 1x CR2032 Batterie



Fig. 2

Teileübersicht (Fig. 2)

Tischstativ + Smartphone-Adapter:

- 1 Smartphone-Adapter mit 1/4" Innengewinde
- 2 Kugelkopf mit 1/4" Außengewinde
- 3 Feststellring für Kugelkopf
- 4 Stativbeine (zusammenklappbar)



Fernauslöser:

- 5 Batteriefach
- 6 Funktionsleuchte
- 7 Auslöser (iOS Smartphone)
- 8 Auslöser (Android Smartphone)
- 9 Ein/Aus-Schalter



Fig. 3

Tischstativ aufstellen, Smartphone-Adapter montieren und Smartphone einsetzen. (Fig. 3)



Fig. 4

Batterie einlegen und Fernauslöser einschalten. (Fig. 4)



Fig. 5

Bluetooth aktivieren und mit Fernauslöser „AB Shutter3“ koppeln. (Fig. 5)

Lesen Sie hierzu auch die Anleitung Ihres Smartphones!




Fig. 6

Kamera-Einstellung wählen. (Fig. 6)



Fig. 7

Auslösen. (Fig. 7)

BRESSER GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

service@bresser.de
www.bresser.de/c/de/support